

Ihr Telefon

- ① LED-Leiste
- ② Anschlüsse für kabelgebundene Mikrofone
- ③ Stummschaltleiste
- ④ Softkeys
- ⑤ Navigationsleiste und Auswahl Taste
- ⑥ Lautstärketaste

LED-Leisten-Status

Die LED-Leiste leuchtet auf, um den Status anzuzeigen:

- Grün, leuchtend: Aktiver Anruf
- Grün, blinkend: Eingehender Anruf
- Grün, blinkend: Gehaltener Anruf
- Rot, leuchtend: Stummgeschalteter Anruf

Anruf tätigen

Geben Sie die Telefonnummer ein, und drücken Sie **Anrufen**.

Anruf beantworten

Drücken Sie **Annehm**.

Anruf halten

1. Drücken Sie **Halten**.
2. Um einen gehaltenen Anruf fortzusetzen, drücken Sie **Fortsetzen**.

Letzte Anrufe anzeigen

Drücken Sie auf **Anrufe** oder alternativ auf die Navigationstaste nach oben.

Favoriten anzeigen

Drücken Sie auf **Favoriten** oder alternativ auf die Navigationstaste nach unten, um Ihre Kurzwahlnummern anzuzeigen.



Person zu einem Anruf hinzuschalten

1. Drücken Sie in einem aktiven Anruf **Konferenz**.
2. Geben Sie eine Nummer ein.
3. (Optional) Warten Sie, bis Sie den Rufton hören oder der andere Teilnehmer den Anruf annimmt.
4. Drücken Sie **Konfer**.

Anruf an eine andere Person übergeben

1. Drücken Sie in einem Anruf, der nicht gehalten wird, die Option **Übergabe**.
2. Geben Sie die Telefonnummer der anderen Person ein.
3. (Optional) Warten Sie, bis Sie den Rufton hören oder der andere Teilnehmer den Anruf annimmt.
4. Drücken Sie erneut **Übergabe**.

Anruf stummschalten

1. Drücken Sie **Stummschalten**  am Telefon oder **Stummschalten**  am Mikrofon-Erweiterungsmodul.
2. Drücken Sie erneut **Stummschalten**, um die Stummschaltung aufzuheben.


Sprachnachrichten abhören

Drücken Sie **Nachrichten** und befolgen Sie die Sprachanweisungen.

Alle Anrufe umleiten

1. Drücken Sie **Rufumleitung**.
2. Wählen Sie die Nummer für die Weiterleitung aus oder drücken Sie **Nachrichten**.
3. Wenn Sie zurückkehren, drücken Sie **Weiterleitung aus**.

Lautstärke während eines Anrufs anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  oben oder unten, um die Lautstärke anzupassen, wenn das Telefon verwendet wird.


Lautstärke des Ruftons anpassen

Drücken Sie **Lautstärke**  oben oder unten, um die Lautstärke des Ruftons anzupassen, wenn das Telefon nicht verwendet wird.

Rufton ändern

1. Wählen Sie **Einstellungen > Voreinstellungen > Rufton**.
2. Blättern Sie in der Ruftonliste, und drücken Sie **Wiederg.**, um den Rufton probeweise abzuspielen.
3. Drücken Sie **Festleg.**, um eine Auswahl zu speichern.

Ändern der Helligkeit

1. Wählen Sie **Einstellungen > Voreinstellungen > Helligkeit**.
2. Drücken Sie die Navigationsleiste  nach oben, um die Helligkeit zu erhöhen, oder nach unten, um die Helligkeit zu verringern.
3. Drücken Sie **Speich**.

Kabelloses Mikrofon koppeln

1. Wählen Sie **Einstellungen > Administratoreinstellungen > Mikrofone > Kabelloses Mikrofon** aus.
2. Wählen Sie entweder **Mikrofon 1** oder **Mikrofon 2** aus, und drücken Sie **Koppeln**.
3. Drücken Sie am kabellosen Mikrofon auf **Stummschalten** , bis die Mikrofon-LED weiß blinkt.

Kopplung eines kabellosen Mikrofons aufheben

1. Wählen Sie **Einstellungen > Administratoreinstellungen > Mikrofone > Kabelloses Mikrofon** aus.
2. Wählen Sie entweder **Mikrofon 1** oder **Mikrofon 2** aus.
3. Drücken Sie **Kopplung aufheben** an der Basiseinheit.

Ein kabelloses Mikrofon aufladen

1. Stellen Sie das Mikrofon in die Ladestation.
2. Wenn die LED nicht weiß ist, entfernen Sie das Mikrofon und stellen Sie es wieder in die Station.

Cisco und das Cisco Logo sind Marken oder eingetragene Marken der Cisco Systems, Inc. und/oder ihrer Partnerunternehmen in den USA und anderen Ländern. Eine Liste der Handelsmarken von Cisco finden Sie unter www.cisco.com/go/trademarks. Erwähnte Marken anderer Anbieter sind das Eigentum ihrer jeweiligen Besitzer. Die Verwendung des Begriffs „Partner“ impliziert keine gesellschaftsrechtliche Beziehung zwischen Cisco und anderen Unternehmen. (1110R)