

## Telefonie

### Umbauanleitung Hörerhalterung (Cisco IP Phone CP-6945/8945) für Wandmontage

Soll ein Cisco IP Phone an der Wand montiert werden, kann eine kleine Veränderung an der Hörerablage, für eine stabilere Auflage des Hörers sorgen.

Wie im Bild beschrieben:

1. Bitte den Hörer abnehmen und mit dem Fingernagel unter die kleine Plastikhalterung an der Hörerablage fassen, um sie nach oben zu drücken.
2. Die Plastik-Halterung um 180 Grad drehen.
3. Die zwei kleinen Einkerbungen der Halterung müssen dabei weiterhin nach vorne weisen.
4. Die Plastik-Halterung wieder in die Hörerablage drücken. Danach den Hörer wieder einhängen.

