

# Bedienung der AV-Anlage im Gremienraum

EDV-Betreuung Abt. Psychologie (psyadmin@uni-bielefeld.de)

2. Februar 2023

## Arbeitsschritte

1. Den Laptop mittels des bereitliegenden HDMI-Kabels mit dem Display verbinden.
2. Das Display mit dem grünen "On"-Knopf der Fernbedienung einschalten (siehe Abbildung).
3. **Falls kein Bild zu sehen ist:** Sicherstellen, dass am Laptop die Ausgabe auf externes Display aktiviert ist. Die Methode variiert ja nach Gerät, bei Dell-Laptops ist es meistens die Tastenkombination "Fn" + "F5".

