

# Bedienungsanleitung

## 1.) Hygiene vorher



Das Essen und Trinken im Massageraum ist untersagt!



Bitte ziehen Sie die Schuhe aus und stülpen Sie die **Überzieher** über ihre Füße.



Bitte versehen Sie die beiden Kopfhörermuscheln mit **Schonern** und setzen Sie den Kopfhörer auf.

## 2.) Geräteeinstellungen



Die Musik beginnt automatisch mit Programmstart.

Zu Programmbeginn stellt sich der Massagesessel automatisch auf Ihre Körpergröße ein. Lehnen Sie sich entspannt zurück und genießen Sie die Massage.



Starten Sie das Programm durch kurzes tippen auf die Ziffern der Touch-Tastatur (Pyramide):

Programm **11**: 10 Min. mit Visualisierungsbrille  
Programm **20**: 20 Min. mit Visualisierungsbrille  
Programm **23**: 20 Min. ohne Visualisierungsbrille



Die Visualisierungsbrille stellt sich automatisch mit Programmstart an.

**Halten Sie unbedingt während der Anwendung die Augen fest geschlossen!**



Die Lichtintensität der Visualisierungsbrille können Sie am Regler des Kabels anpassen.



Die individuelle Lautstärke können Sie an dem am Kabel des Kopfhörers befindlichen Regler einstellen.

### 3.) Notfall



Sollten Ihnen die Massage nicht zusagen, können Sie diese jederzeit abbrechen durch ca. 2 Sekunden langes berühren der **Taste 0**, bis auf dem Display „**Bitte warten/Please wait**“ erscheint

### 4.) Entsorgung/Reinigung nachher



Nach Beendigung der Massage fährt der Massagesstuhl in die Ausgangsposition zurück. Bitte entsorgen Sie die Kopfhörerschoner und Schuhüberzieher im Mülleimer.

Achten Sie bei den nachfolgenden Reinigungsschritten darauf, dass **keine Flüssigkeit in die Anschlüsse des Touch Synchros (Pyramide) sowie Licht- und Lautstärkereglern von Visualisierungsbrille und Kopfhörer** gelangt!



Bitte benutzen Sie die zur Verfügung gestellten Reinigungsmittel.



Desinfizieren Sie mit den bereit stehenden Putzmitteln vorsichtig die Auflageflächen der Visualisierungsbrille



Desinfizieren Sie mit den bereit stehenden Putzmitteln vorsichtig die Armlehnen innen.

Bitte reinigen Sie **nicht** das Touch Synchro (Pyramide)! Dieses Gerät ist sehr empfindlich und wird vom Betriebsärztlichen Dienst gesondert gereinigt. DANKE!

# Welche Bereiche werden durch Luftdruckmassage massiert?

