

Bedienungsanleitung „Massagesessel brainlight®“

1. Hygiene (vorher)



Das **Essen und Trinken** sowie **offenes Feuer** sind im Gesundheitsraum untersagt!



Bitte ziehen Sie die Schuhe aus und stülpen Sie die **Überzieher** über Ihre Füße.



Bitte versehen Sie die beiden Kopfhörermuscheln mit **Schonern** und setzen Sie den Kopfhörer auf.

2. Geräteeinstellungen



Hier können Sie sich gerne bei Bedarf nochmals das Einführungsvideo ansehen:



Es stehen **viele verschiedene Programme** zur Auswahl (siehe Programmübersicht). Wählen Sie hier ein in Ihr gebuchtes Zeitfenster passendes Programm (10 – 40 Minuten) und starten Sie dieses durch kurzes Tippen auf die Ziffern der **Touch-Tastatur (Pyramide)**.

Hinweis: Beim **erstmaligen Nutzen des Massagesessels** empfiehlt es sich, das **Einführungsprogramm (01)** zu wählen, um eine **Einweisung** in die **Benutzung und Funktionen** zu erhalten. Für weitere Einheiten empfiehlt es sich, sich vorab online einen Überblick über die zur Verfügung stehenden Programme zu verschaffen. So können unnötige Verzögerungen bei nachgelagerten Anwendungen vermieden werden.



Setzen Sie anschließend die **Visualisierungsbrille auf**. Diese stellt sich automatisch mit **Programmstart** an – ebenso beginnt die **Musik** automatisch.

Auch der **Massagesessel** stellt sich zu Beginn automatisch auf Ihre **Körpergröße ein**. Lehnen Sie sich also entspannt zurück und genießen Sie die Massage!



Hinweis: Halten Sie **unbedingt während der Anwendung die Augen fest geschlossen!**

	<p>Die Lichtintensität der Visualisierungsbrille können Sie am Regler des Kabels anpassen.</p>
	<p>Die individuelle Lautstärke können Sie an dem am Kabel des Kopfhörers befindlichen Regler einstellen.</p>
	<p>Achtung: Visuelle und auditive Begleitung wird unten Umständen nicht von jede*r Person als „angenehm“ empfunden. In diesen Fällen können Sie auf diese beiden Elemente verzichten und sich auf die Massage konzentrieren.</p>
<p>3. Notfall</p>	
	<p>Sollten Ihnen die Massage nicht zusagen, können Sie diese jederzeit abbrechen durch ca. 2 Sekunden langes Berühren der Taste 0, bis auf dem Display „Bitte warten/Please wait“ erscheint.</p>
<p>4. Entsorgung/Reinigung nachher</p>	
	<p>Nach Beendigung der Massage fährt der Massagestuhl in die Ausgangsposition zurück. Bitte entsorgen Sie die Kopfhörerschoner und Schuhüberzieher im Mülleimer.</p>
<p>Achten Sie bei den nachfolgenden Reinigungsschritten darauf, dass keine Flüssigkeit in die Anschlüsse des Touch Synchros (Pyramide) sowie Licht- und Lautstärkeregler von Visualisierungsbrille und Kopfhörer gelangt!</p>	
	<p>Bitte benutzen Sie die zur Verfügung gestellten Reinigungsmittel.</p>
	<p>Desinfizieren Sie mit den bereitstehenden Putzmitteln vorsichtig die Auflageflächen der Visualisierungsbrille.</p>
	<p>Desinfizieren Sie mit den bereitstehenden Putzmitteln vorsichtig die Armlehnen innen.</p>
	<p>Achtung: Bitte reinigen Sie nicht das Touch Synchro (Pyramide)! Dieses Gerät ist sehr empfindlich und wird gesondert gereinigt. DANKE!</p>

Viel Freude bei der Anwendung!